

Wasserbilder und Wall

Fehleranalyse und Fehlerbehebung

Störung	mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Wasser tropft auf die Rahmenkante	Wasserfluss ist zu stark eingestellt.	über die Abschaltautomatik (1) das Wasser reduzieren (siehe Bedienungsanleitung)
Wasser fließt nur einseitig oder unregelmäßig	Wasserkammer oder Bildplatte ist verschmutzt.	Wasserkammer und Bildplatte mit weichem Pinsel reinigen, die Wasseraustrittskante mit Haken (4) abziehen
	Bild hängt nicht im Wasser	Exzenterbolzen (9) mit 17er Schlüssel drehen
	Wasserkammer verschmutzt	Wasserkammer und Bildplatte mit weichem Pinsel reinigen, die Wasseraustrittskante mit Haken (4) abziehen
Es fließt kein Wasser	es ist kein Wasser im Reservoir	Wasser nachfüllen
	es ist kein Strom in der Steckdose	Sicherung prüfen
	Stecker (1) steckt nicht in der Steckdose	einstecken
	Zwischenschalter (5) ist ausgeschaltet	Zwischenschalter (5) testen, ein- und ausschalten
	Pumpe (6) ist verkalkt oder Schaufelrad ist verklemmt und steht	
	Pumpe ist trockengelaufen (ohne Wasser)	

Information: Die Nummern in Klammern beziehen sich auf die Aufbau- und Reinigungsbeschreibung.